

無題 *

PDF なので、印刷をするときは「実際のサイズ」で印刷してください(A4 が2 枚です)。加工しやすい塩ビ板1mm が推奨です。

点線部分の縁までの部分は「のりしろ」になります。型紙は2分割されているので、切り出した後に「のりしろ」の部分で接着して1枚モノの型紙にしてから筒状にしてください。

丸める方向と裏表に注意してください(給油口の部分に突っ込むときに半円状の切り欠きが左上にきて、そのすぐ右横に四角の切り欠きがある状態が正位置です)。

塩ビ板はドライヤーやヒートガンで温めると簡単に形状が安定します。最初はガムテープ等で固定しておいてから給油口に合わせて位置を確認してください。そしてヒートガンで全体を温めて筒状にした後に接着するのが一番と思います。



